



Modemski RS232 kabl (1-1)

- 057-010- X2-1
- X2-4
- X2-6
- X2-7
- X2-8
- X2-9
- X2-10

- X1-120
- X1-119
- X1-118
- X1-117
- X1-116
- X1-115
- X1-114
- X1-113
- X1-112
- X1-111
- X1-110
- X1-109
- X1-108
- X1-107
- X1-106
- X1-105
- X1-104
- X1-103
- X1-102
- X1-100
- X1-99
- X1-98
- X1-97
- X1-96
- X1-95
- X1-94
- X1-93
- X1-92
- X1-91
- X1-90
- X1-89
- X1-88
- X1-87
- X1-86
- X1-85
- X1-84
- X1-83
- X1-82
- X1-81
- X1-80
- X1-79
- X1-78
- X1-77
- X1-76
- X1-75
- X1-74
- X1-73
- X1-72
- X1-71
- X1-70
- X1-69
- X1-68
- X1-67
- X1-66
- X1-65
- X1-64
- X1-63
- X1-62
- X1-61
- X1-60
- X1-59
- X1-58
- X1-57
- X1-56
- X1-55
- X1-54
- X1-53
- X1-52
- X1-51
- X1-50
- X1-49
- X1-48
- X1-47
- X1-46
- X1-45
- X1-44
- X1-43
- X1-42
- X1-41
- X1-40
- X1-39
- X1-38
- X1-37
- X1-36
- X1-35
- X1-34
- X1-33
- X1-32
- X1-31
- X1-30
- X1-29
- X1-28
- X1-27
- X1-26
- X1-25
- X1-24
- X1-23
- X1-22
- X1-21
- X1-20
- X1-19
- X1-18
- X1-17
- X1-16
- X1-15
- X1-14
- X1-13
- X1-12
- X1-11
- X1-10
- X1-9
- X1-8
- X1-7
- X1-6
- X1-5
- X1-4
- X1-3
- X1-2
- X1-1
- PCI
- 6-Pos-SLOT